

# リモコン信号の設定

## テレビに合わせたメーカー設定

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。  
(電源の入切、テレビ/ビデオの切り換え、チャンネルアップ/ダウン、音量調整)

### 設定手順

①STB/テレビ切換スイッチを「テレビ」側に切り換える



②リモコンの信号を変更する



ボタンを  
押したまま、



下表より

お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、  
順番に押す。(工場出荷時は松下(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタン	テレビメーカー	ボタン	テレビメーカー	ボタン
松下(新1)	1 <sup>あ</sup> <sub>①</sub> と 1 <sup>あ</sup> <sub>②</sub>	SONY(2)	3 <sup>さ</sup> <sub>DEF</sub> と 6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub>	三洋(1)	6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub> と 1 <sup>あ</sup> <sub>①</sub>
松下(新2)	1 <sup>あ</sup> <sub>①</sub> と 2 <sup>か</sup> <sub>ABC</sub>	パイオニア	4 <sup>た</sup> <sub>GHI</sub> と 1 <sup>あ</sup> <sub>①</sub>	三洋(2)	6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub> と 2 <sup>か</sup> <sub>ABC</sub>
松下(旧)	1 <sup>あ</sup> <sub>①</sub> と 3 <sup>さ</sup> <sub>DEF</sub>	シャープ(1)	4 <sup>た</sup> <sub>GHI</sub> と 5 <sup>な</sup> <sub>JKL</sub>	NEC(1)	6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub> と 5 <sup>な</sup> <sub>JKL</sub>
ビクター	2 <sup>か</sup> <sub>ABC</sub> と 1 <sup>あ</sup> <sub>②</sub>	シャープ(2)	4 <sup>た</sup> <sub>GHI</sub> と 6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub>	NEC(2)	6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub> と 6 <sup>は</sup> <sub>MNO</sub>
東芝	2 <sup>か</sup> <sub>ABC</sub> と 5 <sup>な</sup> <sub>JKL</sub>	シャープ(3)	4 <sup>た</sup> <sub>GHI</sub> と 7 <sup>ま</sup> <sub>PQRS</sub>	AIWA	7 <sup>ま</sup> <sub>PQRS</sub> と 1 <sup>あ</sup> <sub>①</sub>
日立(1)	3 <sup>さ</sup> <sub>DEF</sub> と 1 <sup>あ</sup> <sub>①</sub>	三菱(1)	5 <sup>な</sup> <sub>JKL</sub> と 1 <sup>あ</sup> <sub>①</sub>	FUNAI	7 <sup>ま</sup> <sub>PQRS</sub> と 2 <sup>か</sup> <sub>ABC</sub>
日立(2)	3 <sup>さ</sup> <sub>DEF</sub> と 2 <sup>か</sup> <sub>ABC</sub>	三菱(2)	5 <sup>な</sup> <sub>JKL</sub> と 2 <sup>か</sup> <sub>ABC</sub>	—	—
SONY(1)	3 <sup>さ</sup> <sub>DEF</sub> と 5 <sup>な</sup> <sub>JKL</sub>	富士通ゼネラル	5 <sup>な</sup> <sub>JKL</sub> と 5 <sup>な</sup> <sub>JKL</sub>	—	—

- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 電池の交換などで設定が「松下(新1)」に戻った場合は、再設定してください。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。